



图2: 梁面筋伸至邻板锚固

注: 1.  $h$  为梁高,  $b$  为梁宽, 当梁腹板高度  $h_w > 450$  时, 需配置构造腰筋。