



图2: 梁面筋伸至邻板锚固

注: 1. h 为梁高, b 为梁宽, 当梁腹板高度 $h_w > 450$ 时, 需配置构造腰筋, 其中 $h_w = h - b$ 。