


第 1 层(第 1 标准层)梁、墙、柱、节点荷载平面简图 [单位: kN、m]
[D恒载 L活载 R人防荷载 [] 中为楼板自重]

说明: 以下统计荷载值以右侧菜单的状态为基准,分项合计未包含次梁荷载(次梁荷载已导算为梁或墙上的集中荷载)


	竖向(Z)恒载	竖向(Z)活载
楼板自重:	0.00	
楼面荷载:	0.00	0.00
次梁:	0.00	0.00
分项荷载:		
梁:	0.00	0.00
墙:	0.00	0.00
柱:	0.00	0.00
节点:	0.00	0.00
分项合计:	0.00	0.00



第 2 层(第 2 标准层)梁、墙、柱、节点荷载平面简图 [单位: kN、m]
[D恒载 L活载 R人防荷载 [] 中为楼板自重]

说明: 以下统计荷载值以右侧菜单的状态为基准,分项合计未包含次梁荷载(次梁荷载已导算为梁或墙上的集中荷载)


	竖向(Z)恒载	竖向(Z)活载
楼板自重:	0.00	
楼面荷载:	2.68	6.26
次梁:	0.00	0.00
分项荷载:		
梁:	0.00	0.00
墙:	0.00	0.00
柱:	0.00	0.00
节点:	0.00	0.00
分项合计:	0.00	0.00



第 3 层(第 2 标准层)梁、墙、柱、节点荷载平面简图 [单位: kN、m]
[D恒载 L活载 R人防荷载 [] 中为楼板自重]

说明: 以下统计荷载值以右侧菜单的状态为基准,分项合计未包含次梁荷载(次梁荷载已导算为梁或墙上的集中荷载)

	竖向(Z)恒载	竖向(Z)活载
楼板自重:	0.00	
楼面荷载:	2.68	6.26
次梁:	0.00	0.00
分项荷载:		
梁:	0.00	0.00
墙:	0.00	0.00
柱:	0.00	0.00
节点:	0.00	0.00
分项合计:	0.00	0.00



第 4 层(第 3 标准层)梁、墙、柱、节点荷载平面简图 [单位: kN·m]
 [D 恒载 L 活载 R 人防荷载 [] 中为楼板自重]

说明: 以下统计荷载值以右侧菜单的状态为基准,分项合计未包含次梁荷载(次梁荷载已导算为梁或墙上的集中荷载)

	竖向(Z)恒载	竖向(Z)活载
楼板自重:	0.00	
楼面荷载:	137.98	27.42
次梁:	0.00	0.00
分项荷载:		
梁:	0.00	0.00
墙:	99.12	0.00
柱:	0.00	0.00
节点:	0.00	0.00
分项合计:	99.12	0.00